

List der Variablen und Werkskonfiguration für Tönebox

Variable	Merkmal ausschalten (**!00)	Merkmal einschalten (**!01)		Werk
DT	Aktuelle Playlist nicht anzeigen	Aktuelle Playlist anzeigen		01
SP	Aufrufbare Titel nicht anzeigen	Aufrufbare Titel anzeigen		01
Variable	Merkmal A (**!00)	Merkmal B (**!01)		Werk
CF	CD-Titel automatisch abspielen	CD-Titel per Taste weiterschalten		00
CL	CD-Titel einmalig abspielen	CD-Titel in Endloschleife abspielen		00
CO	Playlists grün und Titel blau	Playlists blau und Titel grün		00
Variable	Merkmal verändern	von	bis	Werk
AT	Aktive Playlist nach Einschalten (00=Playlist-Anzeige)	00	24	01
SQ	Leuchtsequenz, die nach Einschalten einmalig abläuft	00	02	00
CP	Pause zwischen CD-Titeln (bei CF!00)	0000	9999	2000
T1	Zeit bis direkten Wechsel auf neue Playlist	0000	9999	0800
T2	Zeit bis Rückfall von Playlist-Anzeige in alte Playlist	0000	9999	3000